

DPVR-4D インターフェース解説書

DPVR-4D の機能をフルに活用していただくためには、LPEG POINT サイトの会員登録が必要になります。

会員登録はこちらから ➡ <https://www.lpeg.jp/point/>



ヘッドマウントの電源を入れ、Home 画面が表示されたら、画面右側上部（下図⑤）のログインボタンにカーソルを合わせ、タッチパッドをタップするとログイン画面になります。

LPEG POINT サイトにて会員登録されたIDとパスワードを入力し、ログインしてください。


■ 電源ボタン

■ ボリューム

■ SDカードスロット

■ 戻るボタン

■ タッチパッド



- ③
- VR World VR World へ移動します。
 - 360Channel 360 Channel へ移動します。
 - VeeR VeeR へ移動します。
 - YouTube YouTube へ移動します。
 - Browser ブラウザ (Google) 画面へ移動します。

④ 目的に応じた動画一覧が表示されます。 ※ ホーム画面ではお勧めサイトが表示されます。

- ⑤
- ユーザー表示、ログインまたはログアウトボタン
 - アプリストア アプリストアに移動します。ゲーム・見放題 CH 等のアプリをダウンロードできます。
 - ローカル再生 内部ストレージ、SD カード、外付け HDD に保存されている動画リストがストレージごとに見れます。
 - ストレージ 全てのストレージに保存されているファイルが表示され、必要のないファイルは削除できます。

⑥

- 音量調節画面に移動します。
- 明るさ調節画面に移動します。

- ①
- 時計の表示
 - バッテリー残量の表示
 - Bluetooth 接続の表示
 - Wi-Fi 接続の表示
 - SD カードの有無の表示
 - ダウンロードセンター ダウンロード中、ダウンロード済みの一覧が表示されます。

- ②
- トップページ ホーム画面を表示します。
 - 店内ビデオ 試写室、ネットカフェ等の接続した際の一覧が④に表示されます。(※ ログイン状態時)
 - 購入済みリスト 購入済の一覧が④に表示されます。

- Bluetooth 設定画面に移動します。 Bluetooth とその他の Bluetooth 対応機器との同時接続が可能です。
- Wi-Fi 設定画面に移動します。
- スクリーンを正面位置に戻します。
- キャッシュ (一時ファイル) を削除します。
- このデバイスのチュートリアル (説明) 画面に移動します。