DPVR-4D Pro 動画視聴方法

■ ログイン後の購入済リスト (② 0930 □ 75% * 🖘 🗇)











- ログインした後に購入した動画を視聴するには、上部メニューの「購入済みリスト」を 選択すると購入された動画一覧が表示されます。
 - 一覧画面左側でジャンル選択、右側で「VR」と「2D」動画一覧の切り替えができます。



■ 右側のメニュー「ローカル再生」を選択すると、以下のようなストレージ別の 動画一覧が表示されます。上部メニュー「HDD(外部ディスク)」・「SD(SD カード)」 「LD(内蔵ハードディスク)」で、それぞれ保存された一覧を切り替えられます。

- 動画一覧のサムネイルにカーソルを合わせタップすると 以下のような動画再生ページに移動します。
- 再生マークにカーソルを合わせタップすると再生されます。



■ 再生中にタップすると、以下のような画面が表示されます。



- ■上のサムネイルにカーソルを合わせてタップすれば、お好きなシーンにジャンプできます。
- また、下部のシークバーの任意の時間にカーソルを合わせてタップすれば その時間のシーンを再生します。
- ①音量調整 ②明るさ調整 ③画面の大きさの選択 ④言語(字幕)の選択もできます。