

SKYWORTH

S801/4D PRO-802

コントローラー取扱説明書



- ・ゴーグル本体、アプリ等の詳細は「4D-VR」ウェブサイト(QRコード・下記 URL)をご覧ください。

<http://4dvr.jp/>



この取扱説明書の画像と内容は実際の製品と異なる場合があります。


1. 製品概要

型番	X3C01
主な仕様	SKYWORTH VR ゴーグル用コントローラー
本体重量	45g
色	黒
サイズ	122(L)×37(W)×34(H) mm
電池	単 4 乾電池 ×2 本
Bluetooth	Bluetooth LE
人感センサー	6 軸センサー (3 軸 角速度センサー+3 軸 加速度センサー) タッチパッド
振動モード	なし
入力電圧	DC 1.5V ×2
電流量	14mA
保証期間	半年

2. 梱包内容

コントローラー本体	1 個
電池	2 本
保証書	1 枚

3. 機能の説明



安全にお使いいただくために

- 分解、改造をしないでください。
 - ・機器の故障の原因になります。
- 水や液体をかけたり、濡らしたりしないでください。
 - ・内部に入ると、ショートや発熱する可能性があります。
- 高温、湿気が多い場所に放置しないでください。
 - ・直射日光が当たるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。
 - ・ケースが変形したり、内部の部品が破損すると故障や火災の原因になることがあります。
- 使いきった電池は、すぐにコントローラーから取り出してください。
 - ・そのまま中に放置すると、電池の液漏れや発熱、破裂の原因になります。
- 電池は誤った使い方をしないでください。
 - ・乾電池は充電しないでください。
 - ・加熱したり、分解したり、水などの液体に入れないでください。
 - ・新しい電池と古い電池、違う種類の電池をいっしょに使わないでください。
- 電池の液が漏れた場合、素手で触らないでください。
 - ・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、医師にご相談ください。
 - また、身体に付いた場合も、すぐにきれいな水で洗い流したあとに医師にご相談ください。